１．ＥＮＩＧＭＡ　ＦｉｒｅＰｌｕｓをご使用になる前に

ENIGMA FirePlus は各種レースやサーキット走行等、一般公道以外での使用を目的とした競技用部品です。
取り付けから使用まで、すべてお客様の自己責任となります。公道での使用はしないで下さい。
いかなる理由があっても当製品を使っての損害やトラブル、事故、故障などについて当社は一切責任を持ちません。いかなるクレームもお断りします。
また、万一の故障や機能不能から生じる付属的な損害に対しても当社は一切の責任を持ちません。
※取り付けてお使いになった場合、ご納得して頂けたものとします。

※特に点火チューンは燃料系のチューンに比べエンジンを壊してしまう危険性がとても高いです。エンジンに関する知識や理解がない方の使用は御遠慮ください。

プロチューナーや専門ショップなどオートバイの構造を熟知している方向きのパーツです。
初めての方やよく解らない方、インジェクターの基本構造や点火について理解できない方、又はＰＣなどの基本的な事が解らない方などは取り付けやデータの書き換えを行わないでください。重大な問題が起こりますのでお止め下さい。

ENIGMA FirePlus 取り付け後のセッティングはバイク一台一台で違います。
セッティング具体的な数字など（私のバイクはどうすれば走るのか？）等の問い合わせにはお答えできません。
専門店に持ち込む／セッティングを依頼する等をお勧めします。
当製品は基本的にバイクのセッティング等が理解できている方用に製作されています。

初めて ENIGMA FirePlus と WindowsＰＣを接続する時は「操作ソフト」のインストールが必要です。（パソコンの知識が必要）この作業がないとパソコン等と接続出来ません。「操作ソフト」は当社ＨＰより無料でダウンロード出来ます。
ENIGMA FirePlus とスマートフォンを接続する場合はアプリのインストールが必要です。
アプリは、Android は GooglePlay、iOS は AppStore からインストールしてください。（有料）
Windows Phone には接続できません。

ENIGMA FirePlus は「ＥＡＳＹモード」と「ＰＲＯモード」という２つの点火モードを持っています。初めて ENIGMA FirePlus をお使いのお客様は、「ＥＡＳＹモード」から初めてください。操作ソフトや操作アプリはそれぞれのモードで専用となっています。ダウンロードの際には間違えないようにしてください。

※ＰＣを ENIGMA FirePlus と Bluetooth 無線接続する場合は、ペアリングという専用のセットアップが必要です。詳しくは説明書「６．Windows パソコンでの Bluetooth 設定」をよく読んでください。

※Ａｎｄｒｏｉｄスマートフォンを ENIGMA FirePlus と Bluetooth 無線接続する場合は、ペアリングという専用のセットアップが必要です。詳しくは説明書「７．Android スマートフォンでの Bluetooth 設定」をよく読んでください。

※ｉＯＳスマートフォンを ENIGMA FirePlus と Bluetooth 無線接続する場合は、ペアリングは行いません。詳しくは説明書「８．ｉＯＳスマートフォンでの Bluetooth 設定」をよく読んでください。

製品の防水性について

当製品は構造上、完全防水製品ではありません。日常生活防水仕様です。
日常生活防水とは雨が掛かる／水滴が付く位なら大丈夫の仕様です。
水道水が断続的にかかる等の水圧など、そのような所への取り付けはお止め下さい。
なるべく濡らさないようにする事をお勧めします（洗車時など）万一、完全に水没などはさせた場合は
故障の原因になります。
それらの恐れがある場所は避けてなるべくカウルの内側／上部の濡れにくい所への取り付けをお勧めします。
また配線の根元からの水の入るのを防止するため、配線側を下にして設置いただくようお願いします。